

取扱説明書

ご注意 車種により機能・制限が違います。ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用下さい。
 *モードスイッチ及びダミープラグ（短絡コネクター）は、別売りオプションになります。



モード
スイッチ
SW-04



ダミー
プラグ
DP-01

ご使用方法

車名	車種	TV/NAVI 切り替え	NAVI 制限	その他
マセラティ	グレカール	ハンドルミュートボタン 3秒長押しでON/OFF ディーラー入庫時は TVが見れない状態(OFF) に切り替えてください。	変化なし、通常通り NAVI 操作に制限なし	オプション・モードスイッチでNAVIキャンセル及び機能のON/OFFも可能です。
ジープ	グランドチェロキー	ハンドルミュートボタン 3秒長押しでON/OFF ディーラー入庫時は TVが見れない状態(OFF) に切り替えてください。	変化なし、通常通り NAVI 操作に制限あり オプション追加コード施工で NAVI 操作に制限なし	オプション・モードスイッチでNAVIキャンセル及び機能のON/OFFも可能です。

*ダミープラグ（短絡コネクター）について。TV 君本体をハーネスから取り外しダミープラグと差し替える事によりオリジナル配線と同じ回路になります。正規ディーラーでの点検・修理・故障コードの読み取り、プログラム書き換え等では殆ど不要です。TV 君本体を取り外す場合にご利用ください。

ハンドルボタン又はモードスイッチでシステムOFF（TVが見れないノーマル状態）にするとTV君本体内のリレーがバイパスしダミープラグに挿し替えた場合と同じ状態になります。

車両の点検・修理には、診断やアップデートの邪魔をしないので必ずOFFにしてディーラーへ持ち込んでください。