

取扱説明書

ご注意 車種により機能・制限が異なります。ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用下さい。
*モードスイッチ及びダミープラグ（短絡コネクタ）は、別売りオプションになります。



モード
スイッチ
SW-04



ダミー
プラグ
DP-01

ご使用方法

車名	車種	TV/NAVI 切り替え	NAVI 制限	その他
ジャガー	XJ, XF, XE, F-TAPE F-PASE	なし、常時 TV モード	変化なし、通常通り NAVI 操作に制限あり	* '12モデル以降はオプション・モードスイッチでNAVIキャンセル及び機能のON/OFFも可能です。 * '16モデル以降の InControl Touch Pro 搭載車は、オプション・モードスイッチによる機能ONが停車中のみ切り替わります。
ランドローバー	'10以降全車種	なし、常時 TV モード	変化なし、通常通り NAVI 操作に制限あり	* '12モデル以降はオプション・モードスイッチでNAVIキャンセル及び機能のON/OFFも可能です。Eco-dataは、お使いいただけません。 * '17モデル以降の InControl Touch Pro 搭載車は、オプション・モードスイッチによる機能ONが停車中のみ切り替わります。
ボルボ	XC60 以外	不要、センターパネルのEXITボタン3秒長押しで機能のON/OFF可能です。 (除く V70, XC70, S80)	変化なし、通常通り	*オプション・モードスイッチで機能のON/OFFも可能です。
	XC60	不要、センターパネルのEXITボタン3秒長押しで機能のON/OFF可能です。 (除く '11モデル)	変化なし、通常通り	走行中にカメラシステム(CAM)ボタンを押すと停車/極低速走行でサイドカメラに切り替わりません。その場合 NAVI 画面など他の画面に切り替えた後 CAM ボタンを押してください。 *オプション・モードスイッチで機能のON/OFFも可能です。
ベンツ	E, C, GLK, CLS B, A, …、など S(W222), C(W205)	不要、ハンドルボタン(ミュート)3秒長押しで機能のON/OFF可能です。	走行中も全ての NAVI 操作が可能になります。	*オプション・モードスイッチで機能のON/OFFも可能です。
	S クラス(W221) CL クラス(C216)	切り替えが必要です。 ハンドルボタン(戻る) 3秒長押しでTV/ノーマル切り替えます。 *長押しも車両システムの機能に反映します。	TV モードでは、走行中も NAVI への車速が止まり現在位置が固定されます。ノーマルモードに切り替えた時、現在位置再計算の為にしばらく走行する必要があります。GPS 受信状態によって長く時間がかかる場合があります。走行中 TV モード切り替えで走行中 NAVI 操作が可能になります。	*オプション・モードスイッチで機能のON/OFFも可能です。
BMW、MINI	1 (F20), 3 (F30), 5 (F10 '13モデル), 7 (F01 MC 後)	不要、ハンドルボタン(発話マイク)3秒長押しで機能のON/OFF可能です。	走行中も全ての NAVI 操作が可能になります。	*オプション・モードスイッチで機能のON/OFFも可能です。
ワーゲン アウディ ボルシェ ベントレー	ゴルフ、パサート、トゥーラン、A3 マカン、パナメーラ フライングスパー、GT	不要、リアデフォグ(熱線ボタン)2度押しで機能のON/OFF可能です。一部の車種はハンドルリターンボタン長押し	変化なし、通常通り	ワーゲン・バックカメラ付き 条件により一時的に注意メッセージが出る事があります。

*ダミープラグ（短絡コネクタ）について。TV 君本体をハーネスから取り外しダミープラグと差し替える事によりオリジナル配線と同じ回路になります。正規ディーラーでの点検・修理・故障コードの読み取り、プログラム書き換え等では殆ど不要です。TV 君本体を取り外す場合にご利用ください。