

# 取扱説明書

**ご注意** 車種により機能・制限が違います。ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用下さい。

\*モードスイッチ及びダミープラグ（短絡コネクター）は、別売りオプションになります。



モード  
スイッチ  
SW-01



ダミー  
プラグ  
DP-01

## ご使用方法

車名	車種	TV/NAVI 切り替え	NAVI 制限
BMW	3(E90)・5(E60)・6(E63)・ 7(E65)・X1(E84)・X5(E70) X6(E71)・Z4(E89)	なし、常時 TV モード	TV 視聴中は、サブ画面に地図が表示されません。ルート案内は、音声のみです。 *NEW iDrive(ミュージックコレクション付き)装着車は、走行中も全ての NAVI 操作が可能になります。
フォルクスワーゲン	RNS510装着の全車種	ハンドルボタン(OK・マイク・ミュート)を 1秒長押し *長押しも車両システムの機能に反映します。 *オプション モードスイッチで切り替え LED でモードを確認できます	TV モードでは、走行中も NAVI への車速が止まり GPS 衛星のみの測位となり大幅に精度が落ちます。ノーマルモードに切り替えた時、現在位置再計算の為しばらく走行する必要があります。GPS 受信状態によって長く時間がかかる場合があります。 走行中 TV モード切り替えで走行中 NAVI 操作が可能になります。
ベンツ	A/B/CLS/M/R/SLK G/GL/E(W211) SD カードスロット付 6.5 インチワイドディスプレ イ	ハンドルボタンを1秒長押し Mクラス 音声認識OFF・電話ONOFF その他 音量＋以外 *長押しも車両システムの機能に反映します。 *オプション モードスイッチで切り替え LED でモードを確認できます	TV モードでは、走行中も NAVI への車速が止まり GPS 衛星のみの測位となり大幅に精度が落ちます。ノーマルモードに切り替えた時、現在位置再計算の為しばらく走行する必要があります。GPS 受信状態によって長く時間がかかる場合があります。 走行中 TV モード切り替えで走行中 NAVI 操作が可能になります。
ベントレー	'11までのコンチネンタル FS・GT・GTC	なし、常時 TV モード	変化なし、通常通り
	'12モデル～ FS・GT	ハンドルボタン (右グループ音量＋以外)を1秒長押し *長押しも車両システムの機能に反映します。 *オプション モードスイッチで切り替え LED でモードを確認できます	TV モードでは、走行中も NAVI への車速が止まり GPS 衛星のみの測位となり大幅に精度が落ちます。ノーマルモードに切り替えた時、現在位置再計算の為しばらく走行する必要があります。GPS 受信状態によって長く時間がかかる場合があります。 走行中 TV モード切り替えで走行中 NAVI 操作が可能になります。
マセラティ	'08までのクワトロポルテ	なし、常時 TV モード	変化なし、通常通り

\*ダミープラグ（短絡コネクター）について

正規ディーラーでの点検・修理・故障コードの読み取りでは殆ど不要ですが、プログラム書き換え等の特別な条件が必要な場合があります。  
TV 君本体をハーネスから取り外しダミープラグと差し替える事によりオリジナル配線と同じ回路になります。