

取り付け概要図 ①



助手席シート  
レールを外  
し、床下カバ  
ー内のCAN  
集合コネクタ  
ーに配線しま  
す。



センターコン  
ソール後ろの  
エアコン操作  
パネル用コネ  
クターより電  
源を取ります。

配線接続図 ●

