



運転席シートレールを外します



カーペットの一部をめくると
プラスチックカバーの穴に
コネクターが見えます



コネクターを抜き取り説明書通りに配線します