

取り付け説明図 アストンマーチン

取り付け概要図 ①



助手席シート
レールを外
し、床下カバ
ー内のCAN
集合コネク
ターに配線し
ます。



センターコン
ソール後ろの
エアコン操作
パネル用コネ
クターより電
源を取ります。

配線接続図 ①

