



メーターパネル・フィニsherの
トルクスを外します



メーターパネル/ディスプレイフィニッシャーを
外します



ディスプレイを外します



説明書通りに配線接続してください